

Beelden terugkijken in DMSS



Wilt u graag via de DMSS app beelden terugkijken? In deze handleiding vindt u de te nemen stappen.



1. Open de DMSS app op uw telefoon/tablet, en klik op het “play” knopje rechts naast het opnameapparaat.
2. Selecteer de camera waarvan u de beelden uit wilt kijken, en druk op het symbool dat eruit ziet als een filmblik.
3. De opname zal beginnen bij 00:00 van afgelopen nacht.
4. Boven de tijdbalk ziet u de datum staan. Met de pijl links en rechts, kunt u de datum kiezen waarvan de opname te zien* is.
**Gaat uw recorder niet verder terug dan een bepaalde datum? Dan zijn deze beelden reeds overschreven. Deze beelden zijn dan niet meer terug te halen. Hoe lang u terug kan kijken hangt af van de grootte van uw harde schijf in het opnameapparaat.*
5. Sleep de tijdbalk naar de tijd die u wilt opnemen. Op het moment dat u de opname wilt starten, druk dan op het icoon dat eruit ziet als een *filmcamera*.
6. De opname loopt. Houd uw telefoon/tablet net zo lang actief als dat u de beelden wilt opnemen.
7. Bent u klaar met de opname? Druk nogmaals op het icoon dat eruit ziet als een filmcamera.
8. Deze beelden zijn nu opgeslagen in de app. Wilt u de beelden opslaan/doorsturen/exporteren? Ga terug naar het hoofdscherm door linksbovenin tweemaal te drukken op het pijltje.
9. Ga rechtsonderin naar “mezelf” -> mijn bestanden en houd de vinger gedrukt op het beeld dat u wilt opslaan. Druk onderin op delen/opslaan.